

採取されるお客様へ

この度は絶縁油中PCB分析をご依頼頂きまして有難うございます。
以下の採取方法を守って安全に作業を行って下さい。

PCB絶縁油等採取方法

- 1、使用中のトランス等は必ず通電していないことを確認してから作業して下さい。
- 2、ラベルに容器番号を記入し、サンプル瓶に貼る。
例
『絶縁油中のPCB分析申込書』の試料名と容器番号が一致するようにして下さい。
- 3、手袋をはめスポイトを用い静かにサンプルを採取する。
サンプルの量はサンプル瓶の8分目程度が目安です。
複数サンプルの採取を行う場合は手袋・スポイトは必ず新しいものを使用してください。
(試料の混入は測定結果に大きく影響します。)
- 4、サンプル瓶をサンプル瓶用袋に入れ密封する。
- 5、使用したスポイト・手袋は汚染のないように使用済みスポイト入れに封入する。
- 6、それぞれの袋を元の袋に戻し当社まで宅配又は、営業担当へお渡してください。